

PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

📷 1	USER模式切换	USER	📷 1	调用USER模式设定			
	曝光模式	USER		📷 1	USER时的曝光模式		
	文件格式			📷 5	文件格式		
	JPEG分辨率			📷 5	JPEG分辨率		
	JPEG画质等级			📷 5	JPEG画质等级		
	自动对焦点设定			📷 1	用取景器取景时的AF	自动对焦区域	
📷 2	镜头像差校正	失真校正 横向色差校正	📷 6	镜头像差校正	失真校正 横向色差校正		
	自定义影像			📷 6	自定义影像		
📷 2	正负逆冲		📷 6	数码滤光镜			
	扩充包围			📷 4	HDR拍摄		
	数码滤光镜			📷 4	驱动模式	[驱动 ↳[多重曝光]	
	高动态范围拍摄			📷 4	驱动模式	[驱动 ↳[间隔拍摄]	
	多重曝光			📷 7	构图微调		
	间隔拍摄			📷 5	记忆		
📷 3	构图微调	构图微调 返回之前位置	📷 6	动态范围校正	高亮校正 阴影校正		
	动态范围设定	高亮校正 阴影校正		📷 2	感光度设定		
📷 3	感光度AUTO设定		📷 6	去除杂点	低速快门NR 高感光度NR		
	高感光度NR			📷 2	程序线		
	低速快门NR		📷 5	色彩空间			
	程序线		📷 5	RAW文件格式			
	色彩空间		📷 5	分辨率			
	RAW文件格式		📷 5	帧速率			
📷 4	影片	分辨率	📷 5	录制音量			
		画质等级		📷 6	自定义影像		
		声音		📷 6	数码滤光镜		
		正负逆冲				实时显示	
		数码滤光镜			📷 7	Shake Reduction	
		光圈控制			📷 1	用实时显示取景时的AF	自动对焦区域 脸部检测
		Shake Reduction			📷 1	用实时显示取景时的AF	自动对焦区域 脸部检测
实时预览	自动对焦方式		📷 1	显示屏显示	[实时显示 ↳[拍摄信息显示 ↳[L1的自定义 ↳[L2的自定义 ↳[L3的自定义]		
	网格线显示				网格线		
	信息显示				实时显示	INFO	
	亮度图表			📷 4	显示屏显示	[实时显示 ↳[拍摄信息显示 ↳[L1的自定义 ↳[L2的自定义 ↳[L3的自定义]	

PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

4	实时预览	白斑与黑斑警告	C 4	显示屏显示	[实时显示 └[拍摄信息显示 └[L1的自定义 └[L2的自定义 └[L3的自定义]
	电子水平仪		C 4	取景器显示	[取景器画面 └[F1的自定义 └[F2的自定义 └[F3的自定义 └[F4的自定义]
				电子水平仪类型	
			C 4	显示屏显示	[实时显示 └[拍摄信息显示 └[L1的自定义 └[L2的自定义 └[L3的自定义]
					[实时显示 └[电子水平仪类型]
		[实时显示 └[电子水平仪的设计]			
	自动水平校正		7	自动水平校正	
	Shake Reduction		7	Shake Reduction	
	输入焦距		6	输入MF镜头的焦距	
5	即时重看	显示时间	C 4	即时重看	显示时间
		亮度图表			直方图
		白斑与黑斑警告			白斑警告
		放大显示			放大显示
	数码预览		C 2	预览杆	数码预览设定
电子转盘设定		C 2	E-Dial		
自定义按钮	RAW/Fx按钮		C 2	Fx按钮	
	AF按钮		C 2	AF/AE锁定设定	
	预览杆		C 2	预览杆	
	半按快门释放按钮		C 2	AF/AE锁定设定	
记忆		C 5	记忆		
USER模式设定	保存设定		C 1	保存USER模式设定	
	重命名USER模式		C 1	更改USER模式名称	
	检查设定内容				
	重设USER模式		C 1	重设USER模式设定	

PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

▶ 1	幻灯片放映	
	快速放大	
	白斑与黑斑警告	
	自动旋转影像	
	删除所有影像	
↷ 1	Language/言語	
	日期设定	
	世界时间	
	文字大小	
	鸣音	
	导标说明	
	状态画面	状态画面
		自动旋转画面
		配色
↷ 2	显示屏的亮度等级	
	显示屏的色彩调整	
	视频输出	
	HDMI输出	
	USB连接	
	文件夹编号	
	建立新文件夹	
↷ 3	文件名	
	著作权信息	嵌入著作权信息
		摄影师
		著作权持有者
	自动关闭电源	
	选择电池	选择电池
		5号电池的种类
	重设	
↷ 4	像素映射	
	灰尘警告	
	除尘	
	清洁感应器	
	格式化	

C 4	放大显示	快速放大
C 4	显示屏显示	[重播信息显示 └[标准信息显示 └[无信息显示]
▶ 1	自动旋转影像	
▶ 2	删除	删除所有影像
↷ 7	Language/言語	
↷ 7	日期设定	
↷ 3	鸣音音量	
↷ 3	鸣音设定	
↷ 2	导标说明	
	状态画面	INFO
C 4	显示屏显示	[状态画面 └[自动旋转显示]
C 4	显示屏显示	配色设定
↷ 2	调整显示屏	
↷ 2	调整显示屏	
↷ 4	USB设定	
↷ 1	文件夹名	
↷ 1	建立新文件夹	
↷ 1	文件名	
↷ 1	著作权信息	嵌入著作权信息
		摄影师
		著作权持有者
↷ 5	自动关闭电源	
↷ 5	电池手柄设定	
↷ 8	重设	
↷ 6	像素映射	
↷ 6	除尘	
↷ 6	清洁感应器	
↷ 1	格式化	

PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

C 1	曝光设定步长	C 5	曝光设定步长
	感光度步长	C 5	感光度步长
	扩展感光度		
	测光动作时间	C 5	测光动作时间
	AF锁定时的AE-L	C 2	AF/AE锁定设定
	连接对焦点与曝光	☺ 2	连接对焦点与曝光
	自动曝光补偿	☺ 2	连接对焦点与曝光
C 2	自动包围拍摄顺序	☺ 2	自动曝光补偿
	单键包围拍摄	☺ 4	驱动模式 [驱动] └[包围拍摄] └└[自动包围拍摄顺序]
	白平衡的光源调整范围	☺ 4	驱动模式 [驱动] └[包围拍摄] └└[单键包围拍摄]
	使用闪光灯时的白平衡	☺ 3	指定光源时自动调整
	白炽灯下的AWB	☺ 3	指定光源时自动调整
	色温步长		
	重叠自动对焦区域	☺ 3	白炽灯下的AWB
C 3	AF.S的动作	☺ 3	白炽灯下的AWB
	AF.C的动作	C 6	色温步长
	自动对焦辅助灯	C 4	取景器显示 [取景器画面] └[F1的自定义] └[F2的自定义] └[F3的自定义] └[F4的自定义] 取景器照明
	遥控时的AF	☺ 1	用取景器取景时的AF AF.S的动作 AF.C连拍时的动作
	B门时的遥控拍摄	☺ 1	自动对焦辅助灯
	充电时释放快门	☺ 1	自动对焦辅助灯
	无线模式时的闪光	C 6	遥控拍摄时的自动对焦
C 4	资料显示屏的照明	C 5	B门时的拍摄方法
	保存旋转信息		
	保存菜单的显示页	C 4	资料显示屏 照明亮度 开启照明
	陷阱对焦	C 6	保存旋转信息
	AF微调	☺ 2	记忆菜单光标位置
	使用光圈环	☺ 1	用取景器取景时的AF 陷阱对焦
	重设自定义功能	C 7	AF微调
	C 6	使用光圈环	
	☺ 8	重设	