

菜单比较表K-3 Mark III和K-5II / K-5IIs

**PENTAX K-5 II**  
**PENTAX K-5 IIs**

	1	USER模式切换	USER
	曝光模式	USER	
	文件格式		
	JPEG分辨率		
	JPEG画质等级		
	自动对焦设定	自动对焦点设定 扩大选择区域	
	镜头像差校正	失真校正 横向色差校正	
	2	正负逆冲 扩充包围 数码滤光镜 高动态范围拍摄 多重曝光 间隔拍摄	
	构图微调	构图微调 返回之前位置	
	3	动态范围设定 感光度AUTO设定 高感光度NR 低速快门NR 程序线 色彩空间 RAW文件格式	
	4	分辨率 画质等级 声音 正负逆冲 数码滤光镜 光圈控制 Shake Reduction	
	5	自动对焦方式	
	6	网格线显示	
	7	信息显示	

**PENTAX K-3 III**

	1	调用USER模式设定	
	1	USER时的曝光模式	
	5	文件格式	
	5	JPEG分辨率	
	5	JPEG画质等级	
	1	用取景器取景时的AF	自动对焦区域
	6	镜头像差校正	失真校正 横向色差校正
	6	自定义影像	
	6	数码滤光镜	
	4	HDR拍摄	
	4	驱动模式	[驱动 [多重曝光]]
	4	驱动模式	[驱动 [间隔拍摄]]
	7	构图微调	
	5	记忆	
	6	动态范围校正	高亮校正 阴影校正
	2	感光度设定	
	6	去除杂点	低速快门NR 高感光度NR
	2	程序线	
	5	色彩空间	
	5	RAW文件格式	
	5	分辨率	
	5	帧速率	
	5	录制音量	
	6	自定义影像	
	6	数码滤光镜	
	7	实时显示	
	7	Shake Reduction	
	1	用实时显示取景时的AF	自动对焦区域 脸部检测
	4	显示屏显示	[实时显示 [拍摄信息显示 [L1的自定义 [L2的自定义 [L3的自定义]]]]]
		网格线	
		实时显示	

PENTAX **K-5 II**  
PENTAX **K-5 IIs**

PENTAX **K-3 III**

 4	实时预览	亮度图表		显示屏显示	[实时显示] └[拍摄信息显示] └[L1的自定义] └[L2的自定义] └[L3的自定义]
		白斑与黑斑警告			[实时显示] └[拍摄信息显示] └[L1的自定义] └[L2的自定义] └[L3的自定义]
电子水平仪				取景器显示	[取景器画面] └[F1的自定义] └[F2的自定义] └[F3的自定义] └[F4的自定义]
					电子水平仪类型
自动水平补正				显示屏显示	[实时显示] └[拍摄信息显示] └[L1的自定义] └[L2的自定义] └[L3的自定义]
					[实时显示] └[电子水平仪类型] [实时显示] └[电子水平仪的设计]
GPS		自动水平补正		自动水平补正	
		Shake Reduction		Shake Reduction	
		输入焦距		输入MF镜头的焦距	
		电子指南针			
		目的地方位和距离			
		[天体跟踪(Bulb)] └[定时器]			
		[天体跟踪(Bulb)] └[定时曝光时长]			
		[天体跟踪(Bulb)] └[精密校准]			
		校准			
		定位时间			
 5	即时重看	自动校时			
		显示时间			显示时间
		亮度图表			直方图
		白斑与黑斑警告			白斑警告
		放大显示			放大显示
	数码预览	即时重看			
		显示时间			显示时间
		直方图			直方图
		白斑警告			白斑警告
		放大显示			放大显示
	电子转盘设定	即时重看			
		预览杆			数码预览设定
		E-Dial			
		Fx按钮			
		AF/AE锁定设定			
	自定义按钮	预览杆			
		AF/AE锁定设定			
		记忆			
		保存设定			保存USER模式设定
		重命名USER模式			更改USER模式名称
	USER模式设定	检查设定内容			
		重设USER模式			
		重设USER模式设定			

PENTAX **K-5 II**  
PENTAX **K-5 IIs**

<b>1</b>	幻灯片放映	
	快速放大	
	白斑与黑斑警告	
	自动旋转影像	
	删除所有影像	
<b>2</b>	Language/言語	
	日期设定	
	世界时间	
	文字大小	
	鸣音	
	导标说明	
	状态画面	显示
		自动旋转画面
		配色
<b>2</b>	显示屏的亮度等级	
	显示屏的色彩调整	
	视频输出	
	HDMI输出	
	USB连接	
	文件夹编号	
	建立新文件夹	
<b>3</b>	文件名	
	著作权信息	嵌入著作权信息
		摄影师
		著作权持有者
	自动关闭电源	
<b>4</b>	选择电池	选择电池
		5号电池的种类
	重设	
<b>4</b>	像素映射	
	灰尘警告	
	除尘	
	清洁感应器	
	格式化	

PENTAX **K-3 III**

<b>4</b>	放大显示	快速放大
	显示屏显示	[重播信息显示] [标准信息显示] [无信息显示]
	自动旋转影像	
<b>2</b>	删除	删除所有影像
<b>7</b>	Language/言語	
<b>7</b>	日期设定	
<b>3</b>	鸣音音量	
<b>3</b>	鸣音设定	
<b>2</b>	导标说明	
	状态画面	[INFO]
<b>4</b>	显示屏显示	[状态画面] [自动旋转显示]
<b>4</b>	显示屏显示	配色设定
<b>2</b>	调整显示屏	
<b>2</b>	调整显示屏	
<b>4</b>	USB设定	
<b>1</b>	文件夹名	
<b>1</b>	建立新文件夹	
<b>1</b>	文件名	
<b>1</b>	著作权信息	嵌入著作权信息
		摄影师
		著作权持有者
<b>5</b>	自动关闭电源	
<b>5</b>	电池手柄设定	
<b>8</b>	重设	
<b>6</b>	像素映射	
<b>6</b>	除尘	
<b>6</b>	清洁感应器	
<b>1</b>	格式化	

**PENTAX K-5 II**  
**PENTAX K-5 IIs**

<b>C 1</b>	曝光设定步长
	感光度步长
	扩展感光度
	测光动作时间
	AF锁定时的AE-L
	连接对焦点与曝光
<b>C 2</b>	自动曝光补偿
	自动包围拍摄顺序
	单键包围拍摄
	白平衡的光源调整范围
	使用闪光灯时的白平衡
	白炽灯下的AWB
<b>C 3</b>	色温步长
	重叠自动对焦区域
	AF.S的动作
	AF.C的动作
	自动对焦辅助灯
	遥控时的AF
<b>C 4</b>	B门时的遥控拍摄
	充电时释放快门
	无线模式时的闪光
	资料显示屏的照明
	保存旋转信息
	保存菜单的显示页

**PENTAX K-3 III**

<b>C 5</b>	曝光设定步长
	感光度步长
	测光动作时间
	AF/AE锁定设定
	连接对焦点与曝光
	连接对焦点与曝光
<b>C 2</b>	自动曝光补偿
	驱动模式
	驱动模式
	指定光源时自动调整
	指定光源时自动调整
	白炽灯下的AWB
<b>C 3</b>	白炽灯下的AWB
	色温步长
	取景器显示
	用取景器取景时的AF
	自动对焦辅助灯
	自动对焦辅助灯
<b>C 4</b>	遥控拍摄时的自动对焦
	B门时的拍摄方法
	资料显示屏
	资料显示屏
	保存旋转信息
	记忆菜单光标位置
<b>C 5</b>	用取景器取景时的AF
	陷阱对焦
	AF微调
	使用光圈环
	重设
	照明显亮度
<b>C 6</b>	开启照明
	陷阱对焦
	AF微调
	使用光圈环
	重设
	重设